

Le Spirit voice, un appareil destiné à faciliter le contact pour vos enquêtes et vos recherches.

Conçu pour faciliter les interactions lors de vos enquêtes, cet appareil intègre une bibliothèque interne de 2500 mots par langue, disponibles à la fois visuellement et vocalement.

Les variations soudaines du champ électromagnétique sont détectées par un magnétomètre à 3 axes situé à la base de l'appareil. Ces fluctuations permettent de sélectionner des mots ou expressions préenregistrés.

Les changements dans l'environnement proche du « Spirit Voice » déclenchent la voix de l'appareil.

Une antenne, située à l'avant et sensible au courant alternatif ainsi qu'à l'électricité statique, permet d'afficher sur l'écran les variations du champ électromagnétique, avec un pic lors du déclenchement.

Bien que cet appareil soit facile à utiliser, il est toujours utile de se rappeler quelques principes et recommandations :

Conseils d'utilisation :

1. Retournez l'appareil pour insérer les piles.
2. Faites glisser le loquet de verrouillage dans la position "cadenas ouvert".
3. Remettez le couvercle de la trappe à piles en place et appuyez dessus pour faciliter le verrouillage, puis faites glisser le loquet.

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur le côté, juste sous votre pouce.

Après quelques secondes, l'écran suivant devrait s'afficher.



Choisissez la langue de votre préférence et patientez.

En quelques instants, la page principale apparaîtra.

Le temps d'attente pour accéder à l'écran principal varie entre 5 et 30 secondes, en fonction du niveau de batterie.



L'icône **HOME** permet de revenir au menu précédent.

L'activité électromagnétique (**E.M.F.**) est représentée par une sinusoïde.

La zone inférieure de l'écran affiche le dernier mot prononcé, tandis que les trois mots précédents restent visibles en bas de l'écran.

L'indicateur de niveau de batterie affiche la durée de vie restante en temps réel. Attention, si un point d'exclamation apparaît, cela signifie que les piles sont trop faibles et que les résultats ne sont pas garantis.



0% 25% 50% 100%

Cette jauge est conçue pour des piles alcalines.

L'utilisation de piles NiMh est **possible**, cependant, il est important de noter que les piles **NiMh** (1,2 Volts) ne sont pas équivalentes aux piles **alcalines** (1,5 Volts).

Dans ce cas, la jauge affichera généralement 50% même si l'utilisation des piles NiMh offre une plus grande autonomie.

Réglage :

Nous avons précédemment établi qu'un des paramètres du « Spirit Voice » dépendait des variations soudaines du champ magnétique. Il est donc nécessaire de prendre en compte également le champ magnétique terrestre, qui est de 0,5 gauss (soit 5×10^{-5} T). Étant donné que ce champ varie d'un endroit à l'autre, il est essentiel de calibrer votre appareil sur le site de vos investigations

Pour calibrer l'appareil, tenez-le verticalement devant vous et déplacez le curseur jusqu'à ce qu'un déclenchement se produise, puis reculez légèrement le curseur.

Une fois cette étape effectuée, vous n'aurez plus besoin d'ajuster l'appareil. Ce réglage permettra également d'améliorer la pertinence des résultats en éliminant les déclenchements indésirables.

Conseils d'utilisation :

Vérifiez vos piles neuves, car même neuves, certaines piles peuvent être défectueuses.

Évitez les objets métalliques, ainsi que les aimants. Cela inclut des éléments tels que les boucles de ceinture, les fermetures de sac, les clips de lunettes, etc.

Tenez les appareils électroniques à distance et ajustez la sensibilité si nécessaire.



Ecran tactile 2.8 »

Réglage de la sensibilité de déclenchement

Jauge de batterie

Haut-parleur interne

Boitier robuste avec « Grip »

Utilise 5 piles AA Alcalines (non fournies)

Couleur : Noir & bleu
